

# maler stephan

Fachbetrieb für  
Malerarbeiten, Bodenbeläge und Sonnenschutz  
Individuelle Beratung, Verlege- und Montageservice

maler stephan, Kemeterstr. 51, 82140 Olching

Thomas Stephan  
Kemeterstr 51  
82140 Olching  
**Tel.: (08142) 489070**  
**Fax: (08142) 488064**



## Reinigungs- und Pflegeanleitung für **Laminatböden**

Alle genannten RZ Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich

### Erstpflegebehandlung unmittelbar nach Verlegung von Laminatboden:

Die Erstpflege vermindert wesentlich die Aufnahme von Wasser bei feuchtem Wischen. Diese Behandlung ist besonders wichtig beim Einsatz in Küchen und Flurbereichen. Beachten Sie hierzu die spezielle Anleitung.

### Regelmäßige Reinigung und Pflege

Laminatböden werden mit einem Mop, Harbesen, Staubsauger oder auch mit einem gut ausgewrungenem Wischtuch gereinigt. Bei kalkhaltigem Wasser ist es empfehlenswert, etwas Essigessenz dem Wischwasser beizufügen. Evtl. vorhandene Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecke können mit **RZ Combi Flecklöser** oder Aceton entfernt werden.

#### **Achtung:**

Zur Reinigung und Pflege keine Schmierseife, Scheuermittel, Stahlwolle, Wachs oder Polish verwenden. Stehendes Wasser auf der Laminatfläche ist stets zu vermeiden.

#### **Warnhinweis:**

Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Laminatbodenreinigung.

#### **Grundreinigung:**

Die Häufigkeit der Grundreinigung erfolgt, je nach Beanspruchung des Laminatbodens, mit im Wischwasser verdünntem **RZ Laminatbodenreiniger**. Dabei wird die Fläche mit einem fest Ausgewrungenem Lappen gewischt. Durch ein anschließendes Nachpolieren mit einem trockenen Tuch erreichen Sie einen gleichmäßigen Glanz der Laminatfläche.

### Werterhaltung Ihres Laminatbodens

#### **Raumklima:**

Für die Werterhaltung von Laminatböden aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein gesundes Wohnklima von ca. 20° C ideal. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunstlers), um eine extreme Austrocknung des Laminatfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtergeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtwerte ist mit geringfügigen Fugen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen.

#### **Schutzmaßnahmen:**

Zur Werterhaltung Ihres Laminatbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Laminatfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68131 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für solche Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten, die Sie bei uns erhalten.

Entwicklungsbedingte, technische Änderungen vorbehalten.

Für obige Angaben keine Gewähr. maler stephan, 82140 Olching